



Bezprzewodowy zestaw klawiatura + mysz
REBELTEC OPTIMA
Instrukcja obsługi

Wireless set keyboard + mouse
REBELTEC OPTIMA
User's Manual



Symbol odpadów pochodzących
ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE - ang. Waste Electrical and Electronic Equipment)

Użycie symbolu WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

POLSKI

Zawartość opakowania:

- Mysz REBELTEC Optima
- Klawiatura REBELTEC Optima
- Nano odbiornik
- Skrócony podręcznik instalacji

Wymagania systemowe:

- Komputer lub kompatybilne urządzenie
- Windows 7/Vista/XP/ME/2000/Vista/7/8
- Port USB

Instalacja baterii

- Klawiatura wymaga instalacji dwóch baterii AAA a mysz jednej baterii AAA
- Otwórz zasobnik na baterię myszy przyciskając górną powierzchnię myszy a następnie przesun ją w kierunku tyłu myszy. Następnie włóż 1 baterię AAA zgodnie z oznaczeniem biegunowości zamieszczonymi na zasobniku na baterie.
- otwórz zasobnik na spodzie klawiatury. Włóż 2 baterie zgodnie z oznaczeniami biegunowości zamieszczonymi na zasobniku na baterie
- Zamknij zasobniki na baterie

Podłączanie do komputera

- Zlokalizuj port USB komputera
- Przed podłączeniem myszy do portu USB komputera zapoznaj się z zasadami podłączania opisanymi w instrukcji obsługi komputera, a potem podłącz odbiornik.
- Włącz myszkę za pomocą przycisku ON/OFF, umiejscowionego na spodzie myszki.

Uwaga: Jeżeli mysz nie zostanie poruszona przez dłuższy czas (powyżej 10 minut), włączony zostanie tryb energooszczędny. To samo stanie się w przypadku wyłączenia komputera lub odłączenia odbiornika – naciśnięcie przycisku myszy nie spowoduje wznowienia pracy. Aby przywrócić tryb pracy myszy, należy włączyć komputer, a następnie nacisnąć jeden z trzech przycisków (lewy/środkowy/prawy).

ENGLISH

Package Contents:

- Mouse REBELTEC Optima
- Keyboard REBELTEC Optima
- Nano-receiver
- Quick start guide

System Requirement:

- PC or compatibility machine
- Windows 7/Vista/XP/ME/2000/Vista/7/8
- USB port

Installing the Battery:

- Wireless keyboard requires 2pcs AAA battery. Wireless mouse requires 1pcs AAA battery (included)
- Undrawn the cover.
- Insert the battery according to marks
- Push the cover to close.

Connect to PC USB Port:

- Take out this device and find out PC USB Port
- Connect this device with PC USB Port, before this step, please refer to your PC manuals and find out the correct way for linking.
- Turn on mouse, using switch ON/OFF, on the bottom of mouse.

Note: If you do not move the mouse a long time (more than 10 minutes), it will enter power-saving mode. If your PC is off or unplug the receiver, the mouse will enter the power-saving mode, then whether you press the mouse button the mouse is not any work, only if your PC is turn on, then the receiver correctly work by pressing the mouse left/middle/right keys at any one of three buttons in order to let your mouse wake-up into the normal operating mode.